

相模原市民会館 音響設備一覧表

機器名称	型番	メーカー	数量
音響調整卓	CL5	YAMAHA	1
	mono72 in stereo8		
プロセミアムスピーカー 上手・下手 センター	T10×4	d&b	L・R各1セット
	18S-Sub×1	d&b	
	T10	d&b	
固定はね返りスピーカー	IF2108	YAMAHA	上・下袖 各1
ステージスピーカー	T10×4	d&b	L・R各1セット
	B4-Sub×1	d&b	
モニタースピーカー	Sx300	EV	4
	TX1122FM	EV	2
カセットデッキ	202MkV	TASCAM	2
CD/MDプレイヤー	MD-CD1BMkⅢ	TASCAM	2
SS/CDレコーダー	SS-CDR200	TASCAM	2
CD/カセットデッキ	CD-A750	TASCAM	2
MDレコーダー	MD-02B	TASCAM	2
サブミキサー	CL1	YAMAHA	1
	mono48 in stereo8		
	MG166CX-USB mono8 in stereo4	YAMAHA	1
ダイナミックマイク	SM58	SHURE	8
	SM57	SHURE	7
	565SD	SHURE	2
	BETA57A	SHURE	10
	ATM23HE	audio-technica	2
	ATM25	audio-technica	2
	MD421 II	SENNHEISER	3
コンデンサーマイク	BETA87A	SHURE	2
	KM184	NEUMANN	2
	C414XLS	AKG	2
	C451B	AKG	8
	C391B	AKG	5
	PCC160	AMCRON	3
	AT857SL/UL	audio-technica	2
ワイヤレスマイク(ハンド)	ULXD2/B87C	SHURE	6
ワイヤレスマイク(ピン)	ULXD1	SHURE	6
ダイレクトボックス	TYPE85	COUNTRYMAN	5
3点吊りマイク装置	特型	YAMAHA	1
ステレオコンデンサーマイク	USM69i	NEUMANN	1
ステレオバー	210mm	高砂	1
	370mm	高砂	1
	81~343mm	高砂	1
マイクスタンド・ブーム	ST210/2	K&M	12
	ST259B	K&M	8
小3段	F093	芝電気	3
フリーストップ(中)	MF-18TM	高砂	10
“(小)	MF-18M6	高砂	4
丸ベーススタンド	SF21	FOSTEX	6
“(グースネック付き)	“(FOSTEX	1
卓上マイクスタンド	D-1	高砂	6
	MS-27	高砂	1
		高砂	2
“(フレキシブル型)	MF-213	高砂	2
フレキシブルシャフト 320mm			5
グースネック 370mm	XLR11C		6
グースネック 520mm	XLR11C		12
インターカムステーション	KB-702(+Vbox)	Clear-Com	1
インターカムベルトパック	RS-602	Clear-Com	7
インターカム用ヘッドセット(片耳)	CC-100	Clear-Com	7
“(両耳)	CC-200	Clear-Com	2
補聴システム受信機	LR-400	Eyear system	16
補聴システム用ヘッドホン	LA-165	Eyear system	16